



olivetti



GIOCONDA

Istruzioni per l'uso
Instructions
Instructions d'emploi
Instrucciones de uso
Bedienungsanleitung
Instruções para o uso
Aanwijzing voor het gebruik







Inserimento tasso di cambio EURO (es. ITL)
Definition of a EURO exchange rate (eg. ITL)
Entrée taux de change EURO (ex. ITL)
Introducción curso de cambio EURO (ej. ITL)
Einstellen des festgesetzten Euro-Wechselkurses (z.B. zur ITL)
Introdução taxa de intercâmbio EURO (ex. ITL)
Invoeging wisselkoers in EURO (b.v. ITL)
1 EURO = ITL 1936.27





88888888888.

Conversione da valuta locale (es. ITL) in EURO
Conversion from local currency (eg. ITL) into EURO
Conversion de devise locale (ex. ITL) en EURO
Conversión de divisa local (ej. ITL) en EURO
Umrechnen aus Landeswährung (z.B. ITL) in EURO
Conversão da moeda local (ex. ITL) em EURO
Omrekening van lokale valuta (b.v. ITL) in EURO
ITL 25.000 = ? EURO



88888888888.

Conversione da EURO in valuta locale (es. ITL)
Conversion from EURO into local currency (eg. ITL)
Conversion d'EURO en devise locale (es. ITL)
Conversión de EURO en divisa local (ej. ITL)
Umrechnen aus EURO in Landeswährung (z.B. ITL)
Conversão do EURO em moeda local (ex. ITL)
Omrekening van EURO in lokale valuta (b.v. ITL)
100 EURO = ? ITL





88888888888.

| | |
|---------------|-------|
| [ON/C] | 0. |
| 1936.27 [SET] | SET |
| [LOCAL] | LOCAL |



| | |
|-----------|---------|
| [ON/C] | 0. |
| 25000 [€] | € 12.91 |

| | |
|-------------|-------|
| [ON/C] | 0. |
| 100 [LOCAL] | LOCAL |
| 193'627.00 | |



Impostazione valore IVA del 20%
 Definition of a 20% VAT
 Fixation de la TVA à 20%
 Programación del IVA al 20%
 Einstellen der MWSt. auf 20%
 Preestabelecimento do IVA ao 20%
 Instelling van BTW op 20%
 20%



Calcolo con maggiorazione dell'IVA impostata
 Calculation with increase of the VAT percentage defined
 Calcul avec majoration de la TVA définie
 Cálculo con adición del IVA programado
 Berechnen mit Aufschlägen der eingestellten MWSt.
 Cálculo com aumento do IVA preestabelecido
 Berekening met toevoeging van ingestelde BTW
 $(1200 + 3600) + 20\% = ?$



Calcolo di un importo lordo con relativa IVA
 Calculation of a gross value with related VAT
 Calcul d'un montant brut avec la TVA
 Cálculo de un importe bruto con correspondiente IVA
 Berechnen eines Bruttobetrags mit der betreffenden MWSt
 Cálculo de um valor bruto com respetivo IVA
 Berekening van bruto bedrag met betreffende BTW
 $(5600 + 10500) + 20\% = ?$ % VAT = ?



↓ 88888888888.

↓ 88888888888.

↓ 88888888888.

[ON/C] 0.
 20 [SET] SET 20
 [TAX+] TAX% 20
 [ON/C]

[ON/C] 0.
 1200 [+]
 3600 [=]
 [TAX+]

1'200
 4'800.00
 + TAX 5'760.00



[ON/C] 0.
 5600 [+]
 10500 [=]
 [TAX+]
 [TAX+]

5'600
 16'100.00
 + TAX 19'320.00
 TAX 3'220.00

Calcolo della radice quadrata
 Square root calculation
 Calcul de la racine carrée
 Cálculo de la raíz cuadrada
 Ziehen der Quadratwurzel
 Cálculo da raiz quadrada
 Berekening van vierkantswortel
 $\sqrt{25} = ?$

Calcolo con il delta percentuale
 Percentage delta calculation
 Calcul avec delta pourcentage
 Cálculo con el índice porcentual
 Rechnen mit dem prozentualen Delta
 Cálculo com o delta percentual
 Berekening met procentuele delta
 $\Delta \% 120 = ?$

Calcolo valore netto e valore IVA (secondo impostazione)
 Calculation of the net and VAT values (according to the setting)
 Calcul valeur nette et valeur TVA (selon fixation)
 Cálculo valor neto y valor IVA (según programación)
 Berechnung des Nettobetrages und MWSt. (entsprechend Einstellung)
 Cálculo valor líquido e valor IVA (conforme preestabelecimento)
 Berekening netto waarde en BTW waarde (volgens instelling)
 GROSS = ? NET = ? VAT



↓ 88888888888.

↓ 88888888888.

↓ 88888888888.

[ON/C] 0.
 25 [sqrt] 5

[ON/C] 0.
 120 [-]
 100 [$\Delta \%$]


120.00
 20.00

[ON/C] 0.
 10000 [TAX-]
 [TAX-]

- TAX 8'333.33
 TAX 1'666.67

Arrotondamento per addizione/sottrazione
Rounding for addition/subtraction
Arrondi pour addition/soustraction
Redondeo para adición/sustracción
Runden bei Addition/Subtraktion
Arredondamento para adição/subtracção
Afronden bij optelling/aftrekking

$$3.4 + 2.1 = ?$$



Arrotondamento per moltiplicazione/divisione
Rounding for multiplication/division
Arrondi pour multiplication/division
Redondeo para multiplicación/división
Runden bei Multiplikation/Division
Arredondamento para multiplicação/divisão
Afronden bij vermenigvuldiging/deling

$$2 : 3 = ?$$



Calcolo con percentuali
Percentage calculation
Pourcentage
Cálculo del porcentaje
Prozentwertberechnung
Cálculo com percentuais
Berekening met percentage

$$\begin{aligned} 1279 &= 100\% \\ ? &= 12\% \end{aligned}$$



[ON/C] 0.
3.4 [+]
2.1 [+]
[=] 6

[ON/C] 0.
2 [÷]
3 [=] 0.67

[ON/C] 0.
1279 [x]
12 [%] 153.48

Percentuale di una costante
Percentage of constant
Pourcentage de constante
Porcentaje de la constante
Prozentwert einer Konstanten
Percentual de uma constante
Percentage van een constante



$$120 = 100 \% \quad ? = 25 \% \quad ? = 33 \%$$

Calcolo di una percentuale
Percentage calculation
Pourcentage
Cálculo de un porcentaje
Prozentwertberechnung
Cálculo de um percentual
Berekening van percentage

$$290 + 14\% = ?$$

Calcolo con secondo totalizzatore
Calculation with second totalizer
Calcul avec deuxième totalisateur
Cálculo con segundo totalizador
Rechnung mit zweitem Akkumulator
Cálculo com segundo totalizador
Berekening met tweede totalisator

$$(20 + 40) + (30 + 70) = ?$$




[ON/C] 0.
120 [x] 120.
25 [%] 30.00
33 [%] 39.60

[ON/C] 0.
290 [+]
14 [%] 330.6

[ON/C] 0.
20 [+]
40 [M+]
[ON/C] 0.
30 [+]
70 [M+]
[MK%] 160

Addizione e sottrazione
Addition and Subtraction
Addition et soustraction
Adición y sustracción
Addition und Subtraktion
Adição e subtracção
Optelling en aftrekking

$$0.4 + 3.1 - 1 = ?$$




$$\downarrow \quad 88888888888.$$

[ON/C] 0.
0.4
206 [+]
452 [-]
100 [=]

0.
0.4
3.5
6.58
5.58

Addizione/sottrazione in modalità addizione
Addition/Subtraction in Add mode
Addition/soustraction en Mode Add
Adición/sustracción en modo Add
Addition/Subtraktion im Add Modus
Adição/subtracção em modalidade adição
Optelling/aftrekking in modus aftrekken

$$2.06 + 4.52 - 1 = ?$$




$$\downarrow \quad 88888888888.$$

[ON/C] 0.
2.06
6.58
5.58

0.
2.06
6.58
5.58

Ripetizione di una moltiplicazione
Repeat multiplication
Répétition d'une multiplication
Repetición de una multiplicación
Subtraktion wiederholen
Repetição de uma multiplicação
Herhalen van een vermenigvuldiging

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = ?$$



$$\downarrow \quad 88888888888.$$

[ON/C] 0.
2 [x]
[=]
[=]

0.
2.
4.
8.

Moltiplicazione/divisione
Multiplication/division
Multiplication/division
Multiplicación/división
Multiplikation/Division
Multiplicação/divisão
Vermenigvuldigung/deling

$$15.3 \times (-9.27) : 1.09 : 2.2 = ?$$



$$\downarrow \quad 88888888888.$$

[ON/C] 0.
15.3 [x]
9.27 [-/+]
[÷]
1.09 [÷]
2.2 [=]

15.3
- 9.27
- 141.831
- 130.120183486
- 59.15

Totale parziale
Subtotal
Sous-total
Subtotal
Zwischensumme
Total parcial
Subtotaal

$$(3.41 + 4.16) - 1.14 = ?$$

Calcolo del costante
Constant calculation
Constante
Cálculo constante
Konstantenrechnung
Cálculo do constante
Berekening van een constante

$$2 \times 5 = ?$$

$$2 \times 7 = ?$$



$$\downarrow \quad 88888888888.$$

[ON/C] 0.
2 [x]
5 [=]
7 [=]

0.
2.
10.00
14.00

ITALIANO

INTRODUZIONE

Benvienuti, siamo sicuri che questa nuova calcolatrice a celle solari diventerà indispensabile per affrontare le vostre esigenze contabili. Questa calcolatrice da tavolo con capacità di 12 cifre è in grado di operare perfettamente in presenza di una piccola quantità di luce sia naturale che artificiale.

AVVERTENZE

Non aprire la macchina in alcun caso. Non usarla sopra o vicino a fonti di calore (es. radiatori) o vicino all'acqua (es. piscine o docce). Per pulirla usare un panno umido senza solventi o liquidi corrosivi.

ALIMENTAZIONE

Si consiglia di installare la batteria non ricaricabile, tipo AA, fornita per un'alimentazione indipendente dalla luce. Tale batteria consente, inoltre, di mantenere memorizzati il tasso di cambio EURO/valuta locale eventualmente impostato e i dati presenti in memoria. La batteria si installa nella relativa sede collocata nella parte sottostante della macchina.

DISPLAY

| | |
|--------------|--|
| M | Dati presenti in memoria. |
| E | Condizione d'errore; compare in caso di errore d'introduzione delle cifre o quando il calcolo supera la capacità della macchina. Premere ON/C per azzerare questa condizione. |
| - | Segno algebrico negativo visualizzato prima del numero relativo. |
| € | Indica valore in Euro. |
| LOCAL | Indica valore in valuta locale. |
| TAX+- | Indica la cifra linda ottenuta dalla maggiorazione o dallo scorporo di un valore secondo la percentuale precedentemente definita. |

TAX

Indica la cifra maggiorata o scorporata dal valore lordo.

TAX%

Visualizzato durante la fase di definizione valore percentuale, indica il valore impostato.

SET

Utilizzato insieme al tasto LOCAL o EURO, imposta il tasso di cambio EURO/valuta locale. Utilizzato insieme al tasto TAX+, imposta il valore percentuale da associare ai tasti TAX+ e TAX-.

RATE

Indica il valore di cambio impostato.

COMMUTATORI A CURSORE

Selettori dei decimali: + 0 2 3 FL

Posizione **+** (Modalità addizione).

La macchina imposta automaticamente il punto decimale davanti alle due ultime cifre introdotte. Tutti i totali sono forniti con cifre decimali.

Posizione **0 2 3**

I risultati saranno visualizzati con il numero di decimali preselezionato:

0 per numeri interi, **2** per due cifre dopo il punto decimale, **3** per tre cifre dopo il punto decimale.

Posizione **FL** (virgola flottante).

I risultati saranno visualizzati con il massimo numero di decimali.

Selettori arrotondamenti: ↓ 5/4 ↑

Posizione **↓**: arrotondamento per difetto.

Posizione **5/4**: arrotondamento matematico (i risultati sono arrotondati all'unità più vicina).

Posizione **↑**: arrotondamento per eccesso.

TASTIERA

→

Cancellazione cifra a destra.

%

Calcolo percentuale.

÷

Divisione.

X

Moltiplicazione.

=

Totale per tutte le operazioni.

ON/C

Accensione della macchina, recupero di una condizione di errore. Annulla l'ultima impostazione.

AC

Azzeramento totale.

+/-

Cancelletta dati in memoria.

0-9, 00

Cambio segno.

.

Tasti numerici, doppio zero.

-

Punto decimale.

+

Sottrazione.

SET

Addizione.

Imposta il tasso di conversione dell'Euro. Digitare il tasso predefinito in valuta locale quindi premere SET per memorizzarlo.

EURO

Imposta anche un valore percentuale quando utilizzato con TAX+.

LOCAL

Converte in Euro il valore visualizzato in valuta locale.

TAX+

Converte in valuta locale il valore visualizzato in Euro.

TAX-

Utilizzato insieme al tasto SET, imposta un valore percentuale.

OFF

Durante un calcolo, premuto una volta visualizza il valore maggiorato e premuto una seconda volta visualizza il valore di maggiorazione.

Δ%

Scorpora il valore percentuale definito con TAX+. Premuto una seconda volta durante un calcolo di scorporo, visualizza il valore di scorporo.

√

Spegnimento manuale.

Calcola un delta percentuale.

Calcola la radice quadrata del numero.

Memoria: M+ M- M◊/*

M+/M-

Addizione/sottrazione memoria; addiziona/sottrae un importo alla/dalla memoria.

M◊/*

Premuto una volta visualizza il parziale dei dati in memoria, premuto una seconda volta chiude l'operazione visualizzando il totale e cancella la memoria.

DATI TECNICI

Larghezza: 185 mm

Lunghezza: 188 mm

Altezza: 76 mm

Peso: 0,2 Kg

Display: Cristalli liquidi, 12 caratteri + zona di servizio

Alimentazione: cella solare

Batteria: 1,5V non ricaricabile tipo AA

ENGLISH

INTRODUCTION

Welcome! We are confident that you will find this new solar cell powered calculating machine essential for satisfying all of your calculating needs. This 12-digit desktop calculating machine is perfectly capable of working with a minimum amount of natural or artificial light.

WARNING

Do not open the machine for any reason. Do not use it over or near heat sources (for example, radiators) or near water (for example, pools or showers). To clean the machine use a damp cloth; never use solvents or corrosive liquids.

POWER SUPPLY

It is suggested that you install a non-rechargeable AA type battery so as to provide the machine with an alternative power supply to natural or artificial light. The battery also guarantees memory back up for the EURO/local currency conversion rate eventually set and for any data present in memory. It can be installed in the appropriate battery compartment located underneath the machine.

DISPLAY

M Presence of data in memory.
E Error condition; displayed when an incorrect entry is made or when the calculation exceeds the machine's capacity. Press **ON/C** to clear this condition.
- Negative algebraic sign displayed before the related number.
€ Indicates the value in Euro.
LOCAL Indicates the value in local currency.
TAX+/- Indicates a gross value obtained from the increase or breakdown of a previously defined percentage.

TAX Indicates the value increased or broken down with respect to the gross value.

TAX% Displayed during the percent definition phase, indicates the set percentage.

SET When used together with the LOCAL or EURO key, sets the EURO/local currency exchange rate. When used together with the TAX+ key, sets the percentage to associate to the TAX+ and TAX- keys.

RATE Indicates the exchange rate currently set.

SLIDE SWITCHES

Decimal point selector: + 0 2 3 FL
+ (Add Mode) position.

The decimal point is automatically placed two positions to the left during a calculation. All totals are given with decimal digits.

0 2 3 Position

The result of the calculation will be displayed with the decimal point in the pre-selected position:

0 for whole numbers, **2** for two digits after the decimal point, **3** for three digits after the decimal point.

FL Position (automatic floating point).

The result of the calculation will be displayed with the maximum number of decimals.

Round-off Selector: ↓ 5/4 ↑

↓ position: round off downward.

5/4 position: round off mathematically (results rounded off to the nearest unit).

↑ position: round off upward.

KEYPAD

→ Cancels the rightmost entry.

% Percentage.

÷ Division.

× Multiplication.

= Total for all operations.

ON/C Powers on the machine, clears an error condition and clears the last entry made.

AC Total clearance.

Clears the memory.

Switch sign.

0-9, 00 Numeric keys, double zero.

Decimal point.

- Subtraction.

+ Addition.

SET Sets the Euro exchange rate.

Enter the exchange rate in local currency and then press this key to store the rate. Also used with TAX+ to set a fixed percentage.

EURO Converts into Euro the value displayed in local currency.

LOCAL Converts into local currency the value displayed in Euro.

TAX+ Used together with the SET key, defines a percentage. Pressed once during a calculation, displays the increased (gross) value while pressed a second time displays the amount increased.

TAX- Breakdown of the percentage previously defined with TAX+. When pressed a second time during a calculation, displays the breakdown value.

OFF Manual machine power off.

Δ% Calculates a percentage delta.

√ Calculates the square root of a number.

Memory: M+ M- M◊/*

M+/M- Memory plus/minus; adds/subtracts an amount to/from memory.

M◊/* Pressed once displays the memory subtotal, pressed a second time ends the operation, displays the total and then clears the memory.

TECHNICAL DATA

Width: 185 mm

Length: 188 mm

Height: 76 mm

Weight: 0.2 Kg

Display: Liquid crystal, 12 characters + function area

Power supply: Solar cells

Battery: 1.5V non-rechargeable type AA

INTRODUCTION

Bienvenue. Nous sommes sûrs que vous ne pourrez plus vous passer de cette nouvelle calculatrice solaire pour résoudre vos problèmes de comptabilité. Cette calculatrice de bureau à 12 chiffres fonctionne parfaitement en présence d'une faible quantité de lumière naturelle ou artificielle.

PRÉCAUTIONS

En aucun cas il ne faut ouvrir la machine. Ne pas l'utiliser à proximité ou au-dessus de sources de chaleur (ex. radiateurs) ou à proximité de l'eau (ex. piscines ou douches). Pour la nettoyer, utiliser un chiffon humide sans solvants ou liquides corrosifs.

ALIMENTATION

Il est conseillé de placer la pile non rechargeable, de type AA, fournie pour une alimentation indépendante de la lumière. Cette pile permet de plus, de mémoriser le taux de change EURO/monnaie nationale éventuellement mis en mémoire et les données mémorisées. La pile doit être insérée dans son logement situé au bas de la machine.

AFFICHAGE

| | |
|--------------|---|
| M | Données en mémoire. |
| E | Erreur ; s'affiche en cas d'erreur d'introduction des chiffres ou lorsque le calcul dépasse la capacité de la machine. Appuyer sur la touche ON/C pour annuler l'erreur. |
| - | Signe de soustraction affiché avant le chiffre relatif. |
| € | Indique valeur en Euro. |
| LOCAL | Indique valeur en monnaie locale. |
| TAX+- | Indique le chiffre brut obtenu de la majoration ou de la soustraction d'une valeur selon le pourcentage précédent. |

TAX Indique le montant majoré ou déduit du montant brut.

TAX% Affiché pendant la phase de définition valeur pourcentage, indique la valeur programmée.

SET Utilisé en même temps que la touche LOCAL ou EURO, fixe le taux de change EURO/monnaie locale. Utilisé en même temps que la touche TAX+, fixe la valeur en pourcentage à associer aux touches TAX+ et TAX-.

RATE Indique la valeur de change fixée.

COMMUTATEURS A CURSEUR

Sélection des décimales : + 0 2 3 FL

Position + (Modalité addition).

La machine place automatiquement le point décimal devant les deux derniers chiffres entrés. Tous les totaux sont donnés avec les décimales.

Position **0 2 3**

Les résultats seront affichés avec le nombre de décimales présélectionné :

0 pour les nombres entiers, **2** pour deux chiffres après le point décimal, **3** pour trois chiffres après le point décimal.

Position **FL** (virgule flottante).

Les résultats seront affichés avec le plus grand nombre de décimales.

Sélection arrondis : ↓ 5/4 ↑

Position ↓ : arrondi par défaut.

Position **5/4** : arrondi mathématique (les résultats sont arrondis à l'unité la plus proche).

Position ↑ : arrondi par excès.

CLAVIER

→ Effacement chiffre à droite.

% Calcul pourcentage.

+ Division.

× Multiplication.

= Total pour toutes les opérations.

ON/C Mise sous tension de la machine, effacement d'une condition d'erreur. Annule la dernière entrée.

AC Mise à zéro totale.

Efface les données en mémoire. Changement signe.

0-9, 00 Touches numériques, double zéro.

- Point décimal.

Subtraction.

+ Addition.

SET Mémorise le taux de conversion de l'Euro. Entrer le taux prédefini en devise nationale puis appuyer sur SET pour le mémoriser.

Établit également une valeur en pourcentage quand est utilisé avec TAX+.

EURO Convertit en Euro la valeur affichée en devise nationale.

LOCAL Convertit en devise nationale la valeur affichée en Euro.

TAX+ Utilisé en même temps que la touche SET, affiche une valeur en pourcentage. Pendant un calcul, enfoncé une fois, affiche la valeur majorée, et enfoncé une seconde fois, affiche la valeur de majoration.

TAX- Déduit la valeur en pourcentage défini avec TAX+. Enfoncé une seconde fois pendant un calcul de soustraction, affiche la valeur de soustraction.

OFF Mise hors tension manuelle.

Δ% Calcule un delta %.

√ Calcule la racine carrée du nombre.

Mémoire : M+ M- M◊/*

M+/M- Addition/soustraction mémoire ; additionne/soustrait un montant à/de la mémoire.

M◊/* Enfoncé la première fois, affiche le partie des données en mémoire, enfoncé une seconde fois, termine l'opération en affichant le total et efface la mémoire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur : 185 mm

Longueur : 188 mm

Hauteur : 76 mm

Poids : 0,2 Kg

Ecran : Cristaux liquides, 12 caractères + zone de service

Alimentation : solaire

Pile : 1,5V non rechargeable, AA

DEUTSCH

EINLEITUNG

Willkommen. Wir sind sicher, dass dieser neue von Fotozellen gespeiste Rechner unverzichtbar für Ihre Rechenarbeiten werden wird. Dieser 12-stellige Tischrechner kommt mit kleinsten Mengen natürlichen oder künstlichen Lichts aus.

ACHTUNG

Die Maschine unter keinen Umständen öffnen. Sie nicht auf oder in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern) oder in der Nähe von Wasser (z.B. Schwimmbad oder Dusche) benutzen. Zum Reinigen einen feuchten Lappen ohne Lösungsmittel oder korrosive Flüssigkeit verwenden.

STROMVERSORGUNG

Sie sollten eine nicht wiederaufladbare AA Batterie für einen vom Licht unabhängigen Betrieb einsetzen. Diese hält auch die Speicherung der ggf. eingestellten Wechselkurse Euro/Landeswährung und andere eingegebene Daten gesichert. Die Batterie wird in dem entsprechenden Sitz im unteren Teil der Maschine installiert.

DISPLAY

| | |
|---------------|---|
| M | Daten im Speicher |
| E | Fehlerbedingung; es wurde eine falsche Eingabe vorgenommen oder die Berechnung übersteigt die Maschinenkapazität. Um die Bedingung zu löschen, ON/C drücken. |
| - | Minuszeichen, vor der betreffenden Zahl angezeigt. |
| € | zeigt den Wert in Euro an. |
| LOCAL | zeigt den Wert in Landeswährung an. |
| TAX+/- | zeigt den Wert um einen zuvor definierten Prozentsatz erhöht oder erniedrigt an. |

TAX zeigt den Wert des Auf- oder Abschlages zum Bruttowert an.

TAX% bei Definition des Prozentsatzes angezeigt, zeigt den eingesetzten Wert an.

SET zusammen mit der Taste LOCAL oder EURO setzt sie den Wechselkurs EURO/Landeswährung ein.

zusammen mit der Taste TAX+, setzt sie den Prozentsatz für die Tasten TAX+ und TAX- ein.

RATE zeigt den eingesetzten Wechselkurs an.

SCHIEBESCHALTER

Dezimalselektor: + 0 2 3 FL

Position + (Addiermodus)

Die Maschine setzt den Dezimalpunkt automatisch vor die beiden letzten bei der Berechnung eingegebenen Ziffern. Alle Ergebnisse werden mit zwei Dezimalstellen ausgegeben.

Position 0 2 3

Die Ergebnisse werden mit der gewählten Zahl von Dezimalstellen angezeigt:

0 für Ganzzahlen, 2 für zwei Stellen hinter dem Punkt und, 3 für drei Dezimalstellen.

Position **FL** (Fließkomma).

Die Ergebnisse werden mit der Maximalzahl von Dezimalstellen angezeigt.

Rundungswähler: ↓ 5/4 ↑

Position ↓: Abrunden.

Position 5/4: mathematisches Runden (das Resultat wird zur nächsten Einheit gerundet).

Position ↑: Aufrunden.

TASTATUR

→ löscht die Eingabe ganz rechts.

% Prozentberechnung.

+ Division.

× Multiplikation.

= Ergebnis aller Operationen. schaltet den Rechner ein

ON/C verlässt eine Fehlerbedingung. Annuliert die letzte Eingabe.

AC löscht alles. Löscht die Daten im Speicher.

+/- Zeichenwechsel.

0-9, 00 Numerische Tasten, Doppelnull. Dezimalpunkt.

- Subtraktion.

+ Addition.

SET setzt den Euro-Wechselkurs ein. Den Kurs der Landeswährung eingegeben, dann zum Speichern SET drücken. Stellt zusammen mit TAX+ auch einen festen Prozentwert ein.

EURO rechnet den angezeigten Wert in Landeswährung in Euro um.

LOCAL rechnet den angezeigten Euro-Wert in Landeswährung um.

TAX+ zusammen mit der SET Taste benutzt setzt sie einen Prozentsatz ein. Bei einmaligem Drücken wird der erhöhte Wert angezeigt; bei zweimaligem Drücken der Aufschlag.

TAX- zieht den mit TAX+ definierten Prozentsatz ab. Bei einem zweiten Drücken während der Berechnung wird der Wert des Abschlages angezeigt.

OFF manuelles Abschalten.

Δ% berechnet das prozentuale Delta.

√ berechnet die Quadratwurzel.

Speicher: M+ M- M ◇/*

M+/- Addieren/Subtrahieren zum/vom Speicher.

M◇/* beim ersten Drücken wird die Zwischensumme der gespeicherten Daten angezeigt, beim zweiten Drücken wird die Operation abgeschlossen, die Gesamtsumme angezeigt und der Speicher gelöscht.

TECHNISCHE DATEN

Weite: 185 mm

Länge: 188 mm

Höhe: 76 mm

Gewicht: 0,2 Kg

Display: LCD, 12 Zeichen + Funktionsbereich

Stromversorgung: Fotozelle Batterie: 1,5V nicht wiederaufladbar Typ AA

INTRODUCCIÓN

Bienvenidos!, estamos seguros que esta nueva calculadora solar llegará a ser indispensable para hacer frente a cualquier necesidad de contabilidad que Ud. pueda tener. Esta calculadora de mesa tiene una capacidad de 12 cifras y funciona perfectamente incluso con poca luz ya sea ésta natural o artificial.

ADVERTENCIAS

No abra la máquina en ningún caso. No utilice la calculadora encima o cerca de fuentes de calor (ej. radiadores) ni de agua (ej. piscinas o duchas). Para limpiarla emplee un paño húmedo sin disolventes ni líquidos corrosivos.

ALIMENTACIÓN

Se recomienda instalar una batería desecharable, tipo AA, suministrada para alimentación independiente de la luz. La batería permite ademáns mantener memorizado el curso de cambio EURO/divisa local eventualmente predefinido y los datos presentes en la memoria. La batería se coloca en el alojamiento previsto en la base de la máquina.

PANTALLA

| | |
|---------------|---|
| M | Datos en memoria. |
| E | Condición de error; aparece en caso de error en la introducción de las cifras o cuando el cálculo sobrepasa la capacidad de la máquina. Apriete ON/C para anular esta condición. |
| - | Signo algebraico negativo visualizado antes del número relativo. |
| € | Indica valor en Euro. |
| LOCAL | Indica valor en divisa local. |
| TAX+/- | Indica la cifra total obtenida por la suma o la resta de un valor según un porcentaje predefinido. |

| | |
|-------------|--|
| TAX | Indica la cifra sumada o restada del valor total. |
| TAX% | Visualizado durante la fase de definición valor porcentual, indica el valor predefinido. |
| SET | Utilizado junto a la tecla LOCAL o EURO, programa el curso de cambio EURO/divisa local. Utilizado junto a la tecla TAX+, programa el valor porcentual que hay que asociar a las teclas TAX+ y TAX-. |
| RATE | Indica el valor de cambio predefinido. |

COMUTADORES DESLIZANTES**Selector de los decimales: + 0 2 3 FL**

Posición + (Modo suma).

La máquina pone automáticamente el punto decimal delante de las dos últimas cifras introducidas durante un cálculo. Todos los totales se darán con cifras decimales.

Posición **0 2 3**

Los resultados se visualizarán con el número de decimales preseleccionado: **0** para números enteros, **2** para dos cifras después del punto decimal, **3** para tres cifras después del punto decimal.

Posición **FL** (coma flotante).

Los resultados serán visualizados con el numero máximo de decimales.

Selector de redondeo: ↓ 5/4 ↑

Posición ↓: redondeo por defecto.

Posición **5/4**: redondeo matemático (los resultados se redondean hasta la unidad más cercana).

Posición ↑: redondeo por exceso.

| | |
|----------------|---|
| TECLADO | |
| → | Borra el carácter de la derecha. |
| % | Porcentaje. |
| ÷ | División. |
| × | Multiplicación. |
| = | Total para todas las operaciones. |
| ON/C | Encendido de la máquina, Recuperación de una condición de error. Anula la última operación introducida. |
| AC | Puesta en cero total. |
| +/- | Borra datos en memoria. |
| 0-9, 00 | Cambio de signo. |
| . | Teclas numéricas, doble cero. |
| - | Punto decimal. |
| + | Substracción. |
| SET | Adición. |
| EURO | Programa la tecla de conversión del Euro. Teelee el curso predefinido en divisa local, después pulse SET para memorizarlo. Programa también un valor porcentual cuando se utiliza con TAX+. |
| LOCAL | Convierte en Euro el valor visualizado en divisa local. |
| TAX+ | Convierte en divisa local el valor visualizado en Euro. |
| TAX- | Utilizado junto con la tecla SET, programa un valor porcentual. Durante un cálculo, pulsándola una vez visualiza el valor aumentado; pulsándola dos veces visualiza el valor de aumento. |
| OFF | Resta el valor porcentual definido con TAX+. Pulsándola dos veces durante un cálculo de resta, visualiza el valor de resta. |
| △% | Apaga la máquina. |
| √ | Calcula un porcentaje. |
| | Calcula la raíz cuadrada del número. |

| |
|--|
| Memoria: M+ M- M◊/* |
| M+/M- Memoria más/menos; suma/resta un importe a /de la memoria. |
| M◊/* Pulsando una vez, visualiza el total parcial de los datos en memoria; pulsando dos veces cierra la operación visualizando el total y anula la memoria. |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------|---|
| Anchura: | 185 mm |
| Longitud: | 188 mm |
| Altura: | 76 mm |
| Peso: | 0,2 Kg |
| Pantalla: | Cristales líquidos, 12 caracteres + zona de servicio |
| Alimentación: | panel solar |
| Batería: | 1,5V desecharable tipo AA |

PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

Bem-vindos, garantimos que esta nova calculadora a células solares tornará indispensável para satisfazer as suas necessidades relativas à contabilidade. Esta calculadora de mesa com capacidade de 12 algarismos pode trabalhar perfeitamente em presença de uma pequena quantidade de luz seja natural, seja artificial.

ADVERTÊNCIAS

Nunca abrir a máquina. Não utilizar-la acima ou perto de fontes de calor (ex. radiadores) ou perto de água (ex. piscinas ou duches). Para limpá-la usar um pano húmido sem solventes ou líquidos corrosivos.

ALIMENTAÇÃO

É aconselhado instalar a bateria não recarregável, tipo AA, fornecida para uma alimentação independente dà luz. Esta bateria permite, também, manter memorizados a taxa de intercâmbio EURO/moeda local eventualmente preestabelecida e os dados que estão na memória. A bateria instala-se no lugar respectivo situado na parte de baixo da máquina.

VISOR

M Presença de dados na memória.
E Condição de erro; aparece no caso de erro ao introduzir algarismos ou quando o cálculo supera a capacidade da máquina. Apertar **ON/C** para tornar a zero esta condição.
- Sinal algébrico negativo mostrado antes do número relativo.
€ Indicação valor em Euro.
LOCAL Indicação valor em moeda local.

TAX+/- Indicação do algarismo bruto obtido por aumento ou desincorporação de um valor conforme a percentagem definida anteriormente.
TAX Indicação do algarismo aumentado ou desincorporado do valor bruto.
TAX% Mostrado durante a fase de definição valor percentual, indica o valor preestabelecido.
SET Utilizado junto ao botão LOCAL ou EURO, preestabelece a taxa de intercâmbio EURO/moeda local. Utilizado junto ao botão TAX+, preestabelece o valor percentual a ser associado aos botões TAX+ e TAX-.
RATE Indicação do valor de intercâmbio preestabelecido.

COMUTADORES A CURSOR

Selector dos decimais: + 0 2 3 FL

Posição + (Modalidade adição). A máquina preestabelece automaticamente o ponto decimal antes dos dois últimos algarismos introduzidos. Todos os totais são fornecidos com algarismos decimais.

Posição 0 2 3

Os resultados serão mostrados com o número de decimais seleccionado anteriormente:
0 para números inteiros, **2** para dois algarismos depois do ponto decimal, **3** para três algarismos depois do ponto decimal.
Posição **FL** (virgula flutuante). Os resultados serão mostrados com o número máximo de decimais.

Selector arredondamentos: ↓ 5/4 ↑

Posição ↓: arredondamento por defeito.
Posição **5/4**: arredondamento matemático (os resultados são arredondados na unidade mais próxima).
Posição ↑: arredondamento por excesso.

TECLADO

→ Cancelamento carácter à direita.
% Cálculo percentual.
÷ Divisão.
× Multiplicação.
= Total para todas as operações.
ON/C Acendimento da máquina, recuperação de uma condição de erro. Anula o último preestabelecimento.
AC Torna tudo a zero.
+/- Cancela dados na memória.
0-9, 00 Troca sinal.
Teclas numéricas, duplo zero.
. Ponto decimal.
- Subtração.
+ Adição.
SET Preestabelece a taxa de conversão do Euro. Digitar a taxa predefinida em moeda local em seguida apertar SET para memorizá-la. Preestabelece também um valor percentual quando utilizado com TAX+.
EURO Converte em Euro o valor mostrado em local.
LOCAL Converte em moeda local o valor mostrado em Euro.
TAX+ Utilizado junto com a tecla SET, preestabelece um valor percentual. Durante um cálculo, apertado uma vez mostra o valor aumentado e apertado uma segunda vez mostra o valor de aumento.
TAX- Desincorporação do valor percentual definido com TAX+. Apertado uma segunda vez durante um cálculo de desincorporação, mostra o valor de desincorporação.
OFF Desligação manual.
Δ% Calcula um delta percentual.
√ Calcula a raiz quadrada do número.

Memória: M+ M- M ◇/*

M+/M- Adição/subtracção memória; soma/subtrai uma quantidade à/da memória.
M ◇/* Apertado a primeira vez mostra o parcial dos dados na memória, apertado uma segunda vez termina a operação mostrando o total e zera a memória.

DADOS TECNICOS

Largura: 185 mm
Comprimento: 188 mm
Altura: 76 mm
Peso: 0,2 Kg
Visor: Cristais líquidos, 12 caracteres + zona de serviço
Alimentação: célula solar
Bateria: 1,5V não recarregável tipo AA

NEEDERLANDS

INLEIDING

Welkom; wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe rekenmachine met zonnecellen voor u onmisbaar zal worden bij het uitvoeren van alle rekenkundige bewerkingen. Deze 12-cijferige tafelrekenmachine functioneert perfect bij een kleine hoeveelheid licht, zowel dag- als kunstlicht.

WAARSCHUWINGEN

Maak de rekenmachine in geen geval open. Gebruik de rekenmachine niet op of in de nabijheid van warmtebronnen (b.v. radiator) of in de buurt van water (b.v. zwembad of douche). Reinig de rekenmachine met een vochtig doekje, zonder oplosmiddel of bijtende vloeistof.

VOEDING

Het verdient aanbeveling een niet oplaadbare batterij, van het type AA te installeren, zodat de voeding onafhankelijk van het licht gewaarborgd blijft. Deze batterij zorgt er bovendien voor dat de eventueel ingestelde wisselkoers Euro/lokale valuta en de opgeslagen gegevens in het geheugen bewaard blijven. Installeer de batterij in de betreffende ruimte aan de onderkant van de rekenmachine.

DISPLAY

- M** In geheugen aanwezige gegevens.
- E** Fout-conditie; deze verschijnt in geval van fout bij het invoeren van cijfers of wanneer de berekening de capaciteit van de machine overschrijdt. Druk op **ON/C** voor nulterugstelling.
- Negatief algebraïsch teken, afgebeeld voor het betreffend getal.
- €** Geeft waarde in Euro aan.
- LOCAL** Geeft waarde in lokale valuta aan.

TAX+/-

Geeft het brutocijfer aan, verkregen door optelling of aftrekking van een waarde volgens het eerder bepaald percentage.

TAX

Geeft het cijfer aan waarbij de brutowaarde is opgeteld of afgetrokken.

TAX%

Verschijnt in beeld tijdens het bepalen van het percentage en geeft de ingestelde waarde weer. Wordt gebruikt in combinatie met de toets **LOCAL** of **EURO** en stelt de wisselkoers EURO/lokale valuta in. In combinatie met de toets **TAX+** wordt het aan de toetsen **TAX+** en **TAX-** toe te kennen percentage ingesteld.

SET

Wortel in combinatie met de toets **LOCAL** of **EURO** en stelt de wisselkoers EURO/lokale valuta in. In combinatie met de toets **TAX+** wordt het aan de toetsen **TAX+** en **TAX-** toe te kennen percentage ingesteld.

RATE

Geeft de ingestelde wisselkoers weer.

CURSORSCHAKELAARS

Keuzemogelijkheid

decimalen: + 0 2 3 FL

Stand + (Modus: optellen).

De rekenmachine stelt het decimaalpunt automatisch in voor de laatste twee ingevoerde cijfers. Elk totaal is voorzien van decimale cijfers.

Stand **0 2 3**

De resultaten worden afgebeeld met het vooraf ingestelde aantal decimalen:

0 voor hele getallen, **2** voor twee cijfers na het decimaalpunt, **3** voor drie cijfers na het decimaalpunt.

Stand **FL** (zwevende komma).

De resultaten worden afgebeeld met het maximum aantal decimalen.

Keuzemogelijkheid afronden: ↓ 5/4 ↑

Stand ↓: afronden naar beneden.

Stand **5/4**: mathematisch afronden (het resultaat wordt op de dichtstbij liggende eenheid afgerond).

Stand ↑: afronden naar boven.

TOETSENBOORD

→ Wissen cijfer aan rechterkant.

% Berekenen percentage.

+ Delen.

X Vermenigvuldigen.

= Totaal voor alle bewerkingen.

ON/C Inschakelen van rekenmachine, herstel van een fout. Annuleert laatste instelling.

AC Totale nulterugstelling.

Wist gegevens in geheugen.

+/- Wisselen van teken.

0-9, 00 Clifertoetsen, dubbele nul.

- Decimaalpunt.

Afgetrekken.

Optellen.

SET Stelt Euro-wisselkoers in. Toets eerst tevoren bepaalde lokale valuta-wisselkoers in en druk dan op **SET** om in het geheugen op te slaan. Stelt tevens een procentuele waarde in, indien gebruikt in combinatie met **TAX+**.

EURO Rekent de in lokale valuta afgebeeldte waarde om in Euro.

LOCAL Rekent de in Euro afgebeeldte waarde om in lokale valuta.

TAX+ Stelt in combinatie met de toets **SET** een percentage in. Bij

eenmaal indrukken tijdens een berekening wordt de toegevoegde waarde afgebeeld, bij nogmaals drukken verschijnt de toevoegwaarde.

TAX- Trekt het met **TAX+** bepaalde percentage af. Bij nogmaals indrukken tijdens een aftrekberekening, verschijnt de aftrekwaarde in beeld.

OFF Handbediend uitschakelen.

Δ% Berekent een procentuele delta.

✓ Berekent de vierkantswortel van het getal.

Geheugen: M+ M- M Δ /*

M+/M- Optelling/aftrekking geheugen; voor het optellen bij/aftrekken van het geheugen.

M Δ /* Brengt bij eenmaal indrukken het subtotaal van de in het geheugen opgeslagen gegevens in beeld, bij nogmaals indrukken wordt de bewerking onderbroken, het totaal in beeld gebracht en het geheugen gewist.

TECHNISCHE GEGEVENEN

Breedte: 185 mm

Lengte: 188 mm

Hoogte: 76 mm

Gewicht: 0,2 Kg

Display: Vloeibare kristallen, 12 tekens + gebruikzone

Voeding: zonnecel

Batterij: 1,5V niet oplaadbbaar

AA type